

Ubee EVM 3200

Statusseite des Modems mittels Reset-Methode ermitteln

Stingbyte, Montag, 15. November 2010 - 19:51:00

Reset-Methode Trick

0. Ausgangssituation: Internet-Browser l uft, Modem ist online.

1. Im Browser folgende Seite laden: <http://192.168.1.1/AdvDhcp.asp>

2. Am Ubee Modem die Reset-Taste bet tigen bis nur noch Power-LED blinkt (Dr ucken, Loslassen, Power-LED sollte blinken).

3. Zur uck zum Browser: Laden Sie die Seite gelegentlich mit F5 neu, bis eine Authentifizierung erscheint. Loggen Sie sich ein mit

User: admin und Passswort: password

Nun sollte die DHCP-Seite erscheinen, welche als eine der ersten Informationen die IP-Adresse des Modems zeigt (10.x.x.x).

Die Statusseite des Modems l sst sich w hrend des Online-Betriebs dann ber diese IP-Adresse ffnen (Unter 192.168.1.1 ist das Webinterface nur w hrend des Startvorgangs des Modems erreichbar).

Sollten es zu Problemen mit dem automatischen Beziehen einer IP-Adresse w hrend des Modem-Startvorgangs kommen, wodurch auch das Auslesen der IP-Adresse des Modems nicht m glich ist, so l sst sich das mit dem manuellen Setzen einer IP im

192.168.1.x Bereich beheben. Einstellungen z.B.:

IP-Adresse: 192.168.1.2

Subnetmaske: 255.255.255.0

Standardgateway: 192.168.1.1

DNS-Server: 192.168.1.1

Nach dem manuellen Einstellen der Netzwerkdetails die oben genannte Methode wiederholen, die IP-Adresse des Modems auslesen und danach die Netzwerkdetails wieder auf die urspr ngliche Einstellung setzen.